



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## TILBEHØR TIL KØLE-/FRYSERUM



### Frostrumsalarm



Alarmtryk og alarmhorn kobles begge sammen med køle/fryserumsalarmanlægget (se separat datablad).

Ved aktivering af alarmtryk kobles alarmanlægget i nødsdrift og starter alarmhorn (lyd og lys). Det aktiverede alarmtryk skal manuelt deaktiveres, så man kun kan afstille alarmeren fra, hvor den er aktiveret. Dette er for at sikre, at den tilskadekomne findes og bringes i sikkerhed.

Til det samlede anlæg kan der også leveres gult nødsignalskilt.

Til systemet kan også leveres henvisningsarmatur i samme mål som alarmtrykket.

### Centralanlæg



Funktion	Typenr	Tilslutning	Lyskilde	Isoleringsklasse	Tæthedegrad
Alarmtryk / Hjælp	TKF 230LED2	230V AC	LED	II	IP54
Signalhorn/lys	AH12	12V AC	10W glødepære	III	IP43
Vejledende skilt	Alarmsignal 2	ingen	ingen	ingen	ingen

#### GENERELT:

Alarmtrykket leveres med teksten "Hjælp". Montageform: Væg.



#### TILBEHØR MV.:

Vejledende skilt til frostrumsalarm.


#### OPTIONER:

Samme størrelse kan leveres som Frost henvisningsarmatur.


#### Generelt




Mål - Alarmtryk TKF230 - Front



Mål - Alarmtryk TKF230 - Side



Mål - Alarmhorn AH12



Samme størrelse fås som henvisningsarmatur



Alarmtryk TKF230



Vejledende skilt til frostrumsalarm



Alarmhorn AH12



Alarmhorn AH12

